
PENTAX®

ESPIO 80

使用説明書



カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。

このたびは、ペンタックス ESPIO 80 (エスピオ80) デートをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。「エスピオ80 | は35

にありがとうございます。| エスピオ80」は3: ミリ広角から80ミリまでのズームを備え、フィ

ルム途中でのパノラマ/標準撮影の切り替え、 離れたところから撮影できるリモコンなど、い ろいろな機能を搭載した薄型コンパクトカメラ


ついつは核能を拾載した得空コンハンドガンです。

●説明文中の 内の注意事項には、特に気 を付けてお読みください。

●本文中の写真・イラストは、実際の製品と異なる場合があります。

54、55ページに切り取って使えるクイックガイ ドがありますので、ご利用ください。 2号について

	記号について	
	操作の方向	
	自動的に動きます	(101111)
	注目してください	0
į	点灯します	茶
!	点滅します	****
	正しい	
	門達()	×



- 取ります</li
- ② シャッターボタン


[19 ページ]

- む セルフタイマーランプ [31 ページ]
- ◎ 補助光発光部[16ページ]
- ⑤ ファインダー窓
- ⑥ 測距窓
- デートボタン[39 ページ]
- む セルフ/リモコンボタン

[27 ページ]

- ⑤ 赤目軽減ボタン[26ページ]
- ① ストロボ/バルブボタン [26ページ]
- 表示パネル[48 ページ]
- ストロボ発光部
- € 受光窓
- ② レンズ
- リモコン受光窓[34 ページ]

各部の名称 (背面)



- 視度調整レバー[18 ページ]
- Ѿ ファインダー接眼窓
- 緑ランプ[16ページ]
- ⑩ 赤ランプ[16ページ]
- @ パノラマ切り替えスイッチ [36 ページ]
- ④ 電源スイッチ[8ページ]
- ② ズームレバー[11ページ]
- **②** フィルム情報窓
- ② 裏ぶた開放レバー
 - [13 ページ]
- ◎ 裏ぶた[13ページ]
- ② 三脚ネジ穴
- ⑩ 電池ぶた[43ページ]

カメラを安全にお使いいただくために(1)

この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、44ページにある下記マークの内容については特に注意をしてお使いください。

↑ 警告

このマークの内容を守らなかった場合、使用者が重大な傷害を受ける可能性があることを示すマークです。

注意

このマークの内容を守らなかった場合、使用者が軽傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があることを示すマークです。

1

○ は、禁止事項を表わすマークです。

▲ は、注意を促すためのマークです。

目次

カメラを安全にお使いいただくために(1)1	いろいろな撮影をしましょつ
使い方は簡単です3	いろいろな機能の選び方/赤目軽減機能 26
こんな写真を撮るには?4	日中シンクロ撮影28
撮影前の準備をしましょう	低速シャッター撮影29
1. ソフトケース6	低速シンクロ撮影29
2. ストラップ7	バルブ撮影30
3. 電源スイッチの確認をしましょう8	バルブシンクロ撮影30
4. 電池の確認をしましょう9	セルフタイマー撮影31
5. カメラの構え方10	リモコン撮影32
 35~80mmのズーミング ······11 	パノラマ撮影36
フィルムを入れて撮影しましょう	デートの使い方39
1. フィルム感度について12	電池の消耗警告42
2. フィルムを入れましょう13	電池の交換43
3. ファインダー内表示15	カメラを安全にお使いいただくために⑵44
4. ランプ表示と撮影距離16	取り扱い上の注意45
5. 通常の撮影モード17	こんなときは?46
6. 視度調整18	表示パネル[グラフィックパネル]48
7. 撮影しましょう19	ストロボ撮影可能距離と赤目現象50
8. フォーカスロック撮影22	アフターサービスについて51
9. フィルムを取り出しましょう24	主な仕様52
	2 / 2 H / V


使い方は簡単です。 [通常の撮影手順]




裏ぶたを開けます。 [13 ページ]




フィルムを入れ、裏ぶ たを閉じます。 [13 ページ]



自動的に1コマ目まで 巻き上がります。 [14 ページ]



電源スイッチを押して 電源を ON にします。 [8ページ]




ファインダーをのぞき、 ズームレバーを回して 構図を決めます。 [11 ページ]



写したいものにオート フォーカスフレームを 合わせます。 [19 ペー ジ]



シャッターボタンを押 して撮影です。暗い所 では自動的にストロボ が光ります[20 ページ]



フィルムが終わると自 動的に巻き戻します。 [24 ページ]

3

こんな写真を撮るには?

4

ストロボ関係

暗い所で写真を撮りたい 17
ストロボ撮影で目が赤く写らないようにしたい 26
帽子などで影になっている人物の顔を明るく写したい 28
夕景をバックに人物を写したい 29
夜景をバックに人物を写したい 30



ズーミング関係

写したい物を大きくしたり小さくしたりしたい ………………11



人物撮影関係

帽子などで影になっている人物の顔を明るく写したい28
夕景をバックに人物を写したい29
夜景をバックに人物を写したい30
自分自身も写真に写りたい31


▲★★ 風景撮影関係

夕景をバックに人物を写したい29	
夜景を撮りたい30	
夜景をバックに人物を写したい30	


? その他

カメラから離れた所からシャッ	g	- を切りたい32	
写真に日付を入れたい[消したい	١]	39	į

5




撮影前の 準備をしましょう



ケースに入れるときは、電源を OFF にしてください。 [電源スイッチについては、8 ページをご覧ください。]

ソフトケースには、リモコンを収納するための ポケットがあります。



ストラップを図のように取り付けます。


ストラップの図の部分は電池ぶたを開けるとき にご利用ください。

別売で、長さの短いハンドストラップもあります。取り付け方法は付属のストラップと同じです。

7



電源スイッチの確認をしましょう




スイッチを押すと電源が入り[電源ON]、レンズが少し前に出てレンズカバーが開きます。もう一度押すと電源が切れます[電源OFF]。使用しないときは、必ずOFFにしてください。

3V リチウム電池[CR123A相当品] 1 本を使用 します。カメラ本体とデート機構に共用します ので、電池消耗時の交換以外は、電池を抜かな いでください。

 電源の ON・OFF によってレンズカバー が自動的に開閉します。むりにカバーを 開けないでください。

電池の確認をしましょう





電源をONにしたとき、レンズが少し前に出れば撮影できます。


[表示バネルに □ マークが出ているときは、 42ページをご覧ください。]


- ※電源ONのまま放置した場合は、放置後約3分間たつと、自動的に電源OFFになります。 この場合、約60分以内に電源をONにすれば電源OFF直前の設定に自動復帰します。
- ※低温では、一時的に電池の性能が低下する ことがありますが、常温に戻れば使用できます。
- ※ 海外旅行・寒冷地での撮影や写真をたくさん撮るときは、予備電池をご用意ください。


9



カメラの構え方







撮影するときは、カメラを両手でしっかり持ち、カメラが動かないようにして、シャッターボタンを静かに押しましょう。 [強く押すとカメラが動いて、ぶれやすくなります。] 木や建物・テーブルなどを利用して、からだやカメラを安定させるのも良い方法です。

カメラを安定させるのも良い方法とす。カメラを縦位置に構えてストロボ撮影するときは、ストロボが上になるようにしましょう。

- ▼ ズームレンズは、ズーミングによって前後に移動しますから持たないでください。
- カメラ前面の測距窓・レンズ・受光窓・ ストロボ発光部などを、髪や手でふさぐ と、ピンボケ・露出不足・露出オーバー などの原因になります。














ズームレバーを ●側に回すと、遠くのものを大きく写せる80mm側へ、 ●●●側に回すと広い範囲を写せる35mm広角側へ動きます。ファインダーを見ながら、好みの構図になったところで止めて撮影してください。※ 焦点距離を80mm側にすると手ぶれを起こしやすくなりますので、比較的手ぶれをしにくい ISO400 の使用をお勧めします。

ズームレンズには、無理な力を加えないでください。また、レンズを下向きに置かないでください。
 レンズに無理な力が加わります。

11




フィルム感度について

フィルムを入れて 撮影しましょう


フィルムは一通り説明書を読んでカメラ操作に 慣れてから、入れましょう。 フィルム感度自動セット このカメラでは、フィルムを入れるだけでフィルム感度が自動的にセットされます。 [ISO25~3200までのフィルムが使えます。]


- ※フィルム感度は、手ぶれ防止やストロボ撮影に有利なISO400の使用をお勧めします。
 - ISO800以上の高感度DXフィルムは室内 や暗い所での撮影にご利用ください。
 - ほとんどのフィルムが、フィルム感度を 自動的にセットできる DXフィルムです が、DX以外のフィルムではフィルム感度 が25にセットされてしまいますので使用 できません。











1. 裏ぶたを開ける

図のように、裏ぶた開放レバーを矢印方向に押 し下げて、裏ぶたを開けます。

- 2. フィルムパトローネを入れる
- パトローネ下側を先に入れると簡単に入ります。
- 3. フィルムの先端を合わせます

フィルムを少し引き出して **①** のローラーの上に乗せ、**②** のフィルム先端マークに合わせます。


- フィルムが ③ のガイドレールの間に入っていることを必ず確認してください。
- フィルム検知部 ② にゴミなどが付着する とフィルムが正しく巻き上げられません。





×フィルムのたるみあり ○フィルムのたるみなし


13



4.裏ぶたを閉じる

裏ぶたを閉じると自動的にフィルムが巻き上げ られ、1 枚目まで進みます。

※フィルムが入っていなくても、裏ぶたを閉じるとモーターは約1~2秒間回ります。



5.フィルム巻き上げの確認


上図のように、フィルムカウンターに [] が出て自動的に止まります。必ずフィルムカウンターが [] になっていることを確認してください。 [] が出ないときは、フィルムが正しく巻かれていません。フィルムを入れ直してください。フィルムが正しく入っていないと、表示パネルに [] が点滅して知らせます。

※ フィルムカウンターは、電源を OFFにして も表示されます。

- ←前ページのように、フィルムはたるみがないように入れてください。
- フィルムの先端が長く出すぎているときは、フィルムをパトローネに少し押し戻します。
- フィルム先端が極端に折れ曲がっているものは、まっすぐに直すか、曲がった部分を切り取ります。

ファインダー内表示

<標準撮影>



<パノラマ撮影>



ファインダー内の表示が見えにくいときは、視度調整 [18ページ参照]を先に行なってください。 ファインダー内の表示を覚えましょう。

標準揚影

- オートフォーカスフレーム
- 如 近距離視野補正枠

標準撮影で撮影する距離が 1m付近より近距離では、 近距離視野補正枠より下に写したいものを入れてく ださい。

🔞 視野枠

標準撮影で写る範囲です。写したいものをこの枠内 に入れて撮影してください。

パノラマ撮影

- オートフォーカスフレーム
- ② 視野枠


パノラマ撮影で写る範囲です。写したいものをこの 枠内に入れて撮影してください。

サービスサイズのカラープリント「パノラマプリ ントを含む]では、画面周辺の物がプリントされ ないことがあります。構図に少し余裕を持たせ てください。

15



ランプ表示と撮影距離 [電源をONにします]



シャッターボタンを少し押して図の 💵 🕗 のラ ンプ表示を確認して撮影しましょう。

● 緑ランプ

点灯[撮影可能・フォーカス ロック

🛭 赤ランプ

点滅 [測距不能警告] 点灯「ストロボ発光」

点滅[ストロボ充電中]

撮影距離[標準/パノラマ]

- 撮影は 0.5m~∞ [無限遠] の範囲で可能 です。
- 0.5mより近い距離ではピントが合いませ

※ 緑ランプ点滅は、撮影距離が近すぎるかオー トフォーカスの苦手な被写体[21ページ参照] のため測距できないことを知らせます。撮 影するときは、必ず緑ランプ点灯を確認し てください。

緑ランプ点滅中でもシャッターボタンを押 せば撮影はできます。この場合のピントは そのときの明るさにより、被写体がどの位 置でも比較的ピントが合い易い位置に設定 されます。

補助光について

暗いところやコントラストの少ない被写体では オートフォーカスの精度が低下しますが、こん なときにシャッターボタンを少し押すと、赤色 光(補助光)を自動的に投光してオートフォー カスを作動し易くします。





電源をONにすると、通常の撮影モードになります。

この撮影モードでは被写体が暗いときや逆光の ときに、自動的にストロボが発光します。

● 他の表示のときは、電源をOFFにしてからONにすると通常の撮影モードに戻ります。




※ 暗い所でのストロボ自動発光時のシャッター スピードは約1/30 [35mm側] ~約1/60 秒 [80mm側] です。[ISO400フィルム使 用時]

17



視度調整



カメラを明るい方へ向けて、図のように視度調整レバーを左右に動かし、ファインダー内中央のオートフォーカスフレームの線が最もはっきり見える位置に調節します。

・ 視度調整は、ご使用前に必ず行なってください。

撮影しましょう[撮影距離は 0.5m~∞の範囲です]







1. 構図を決める

ズームレバーを使って構図を決め、画面中央の
() オートフォーカスフレームを写したいもの
に合わせます。

- オートフォーカスフレームの幅は、焦点 距離が35mmの場合のピントの合う範囲 の目安です。焦点距離が80mm側になる と、この幅は徐々に広がり、80mmでは、 この幅は約2倍になります。
- 測距窓が汚れていると、正しくピント合わせができなくなりますので、ご注意ください。





2. ランプ表示の確認


シャッターボタンを少し押し、ピントが合うと緑ランプが点灯します。

緑ランプが点滅を続けるときは、以下の理由で ピント合わせができないときです。

- ●撮影距離が近すぎる (ランプが点灯する位置まで離れてください)。
- ② オートフォーカスが苦手な被写体の場合[21 ページ参照]

19





3. 撮影

さらにシャッターボタンを押すと撮影できます。 [撮影後フィルムは1枚巻かれます。]

- ※シャッターを切ると同時にセルフタイマーランプが一瞬点灯して撮影を知らせます。
- ※一度ピントを合わせてから、別のものにピントを合わせ直すときは、シャッターボタンを押し直してください。
- ※ ズーミング中は、シャッターが切れません。

ストロボ自動発光

被写体が暗いときや逆光のときには、ストロボが自動発光します。赤ランプの点灯は、ストロボが発光することを知らせます。赤ランプの点滅は、ストロボの充電中でシャッターが切れませんので、赤ランプの点灯を確認してから撮影してください。

このカメラには、ストロボ2度発光による赤目 軽減機能が付いています。詳しくは26ページ および50ページをご覧ください。

ストロボソフト発光

高感度フィルムでのストロボ撮影で、撮影距離 が徐々に近くなった場合、ストロボの発光量を 段階的に減らし、より近距離までのストロボ撮 影を可能にする機能です。


※ ストロボを連続して使うと、電池が多少温 かくなることがありますが、異常ではあり ません。

ストロボ撮影できる距離 [ネガカラーフィルム使用時]

レンズ ISO	100	200	400
35 m m (♦♦♦)	0.5~4.5m	0.5~6.3m	0.5~9.0m
80mm (4)	0.5~2.2m	0.5~3.1m	0.5~4.3m

オートフォーカスの苦手な被写体 オートフォーカス機構は、万能ではありません。 被写体の明るさ・コントラスト・形状・大きさ などによって、ピントが合わない場合がありま す。そんなときは、被写体とほぼ等しい距離に あるピントを合わせ易いものにフォーカスロッ クをしてください。[22 ページ参照]

- a) () オートフォーカスフレームに白い壁や 青空などの極端にコントラスト (明暗差) の低い被写体がある場合。
- b) [] オートフォーカスフレームに光を反射 しにくい被写体がある場合。
- c) 非常に速い速度で移動している被写体。
- d) [] オートフォーカスフレームに横線のみ の被写体や細かな模様の被写体がある場合。
- e) 遠近のものが () オートフォーカスフレームの中で同時に存在する場合。
- f) 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明 るい被写体)。










21


8

フォーカスロック撮影




こんなときは注意しましょう!
このまま撮影すると、図のように人物にはピントが合わず、後ろに合ってしまいます。ピントを合わせたいものがファインダー中央の から外れているときは、右の操作説明に従ってフォーカスロック撮影をしましょう。
[フォーカスロックとは、撮影前にピントを合わせて、それを一時的に固定することです。]





1. () オートフォーカスフレームを合わせる ピントを合わせたいものに () を合わせます。 2. フォーカスロック [緑ランプ点灯] シャッターボタンを少し押すと緑ランプが点灯 して、ピントと露出が固定されます。






構図に合わせて撮影します シャッターボタンを少し押したまま写したい構図にして、シャッターを切ります。

※フォーカスロックは、シャッターボタンから指を離すと解除されます。



フィルムを取り出しましょう「フィルムは直射日光が当たらない所で取り出しましょう。」




1. フィルムの巻き戻し

フィルムの最後まで撮り終わると、自動的に巻 き戻しが始まります。

巻き戻しが終わるとモーターは止まり、図のように ☑ が点滅して知らせます。


- ※ 巻き戻し時間は24枚撮りで約20秒です。
- ※ 巻き戻し中は、撮影枚数が逆算表示されま す。
- ※巻き戻し完了時、光もれを防ぐためフィルムは、パトローネに巻き込まれます。



2. フィルムの取り出し


裏ぶたを開けて、図のようにフィルムを取り出 します。

- フィルムの規定枚数を超えた最後のコマは、現像処理でカットされることがあります。
- ◆ 巻き戻し中は裏ぶたを開けないでください。
- 規定枚数になっても、まだ撮影が続けられるときは、フィルムが最後まで進んでから巻き戻しが行なわれます。



フィルムの途中巻き戻し フィルムを途中で取り出したいときは、次の操 作をしてください。

 電源をONにして、セルフ/リモコンボタンを3秒以上押し続けると、表示パネルに ▶○マークが表れて、途中巻き戻しモード になります。




2. セルフ/リモコンボタンを押したまま、シャッターボタンを押すと、巻き戻しが始まります。巻き戻しが終わるとモーターは止まり の が点滅して知らせます。

25

いろいろな機能の選び方/赤目軽減機能

いろいろな 撮影をしましょう。




露出方式 [1 4 ストロボ/バルブボタンを押すと、いろいろな「露出の方式」を選ぶことができます。]



- ● ③ のボタンは、1回ずつ押して合わせます。
- 通常の撮影では、図のように「オート撮影で1コマ撮影」に合わせてご使用ください。
 電源スイッチを OFFから ONにするとこのモードになります。
- 露出方式がどのモードでもシャッターを一度切った後に ① のボタンを押すと「オート撮影」に戻ります。
- ② の赤目軽減ボタン ⑥ を押して表示パネルに ⑥ を表示させておくと、ストロボが 2 度発光します。シャッターが切れる直前に最初のストロボ発光 [小光量] が行なわれ、瞳径を小さくしてからストロボ撮影をするので、目が赤く写るのを目立たなくすることができます。もう一度押すと解除されます。


撮影方式 [図の ⑧ 🕙 セルフ/リモコンボタンを押すと、「撮影の方式」を選ぶことができます。]



- ※ 撮影方式がどのモードでもシャッターを一度切った後に ® のボタンを押すと「1コマ撮影」に戻ります。
- ※ ② む セルフ/リモコンボタンを3秒以上押し続けると、途中巻き戻しモードになります。[25ページ参照]

27

日中シンクロ撮影



ストロボ/バルズボタンを押し、まタンを押し、まかれる。 を出います。明るいのでもストロボ撮影

になります。

逆光以外でも被写体の顔が陰になってしまうような場合に、ストロボを利用すると、陰の取れたきれいな写真が撮れます。また、常時ストロボ撮影を行ないたいときにもご使用ください。

- シャッターボタンを少し押して、赤ランプ点灯を確認してから撮影してください。
 赤ランプの点滅は、ストロボの充電中です。
- 日中、ストロボを補助光として使用する場合にも、「ストロボ撮影できる距離の範囲内」で撮影してください。[20ページ参照]




ストロボなし



ストロボ使用 日中シンクロ

低速シャッター撮影・低速シンクロ撮影




ストロボ OFF [発光停止]

ストロボ/バル ブボタンを押し、 表示パネルに ③ ■ 表示を出

して撮影します。

暗い所でもストロボを発光させないで、約2秒までの低速シャッターで撮影できます。ストロボが使えない場所[劇場、美術館など]での撮影にご利用ください。また、室内の照明を利用して雰囲気のあるソフトな写真も楽しめます。

● 暗い所ではシャッター速度が遅くなるので、カメラぶれを防ぐために三脚などをご使用ください。



低速シンクロ撮 影 [ストロボ使 用]

ストロボ/バル ブボタンを押し、 表 示 パ ネ ル に


4 を表示させると、低速シンクロ撮影になります。

暗い背景で人物撮影をするとき、人物にはストロボ光があたり、背景も遅いシャッタースピードでバランス良く写せます。



29


バルブ撮影・バルブシンクロ撮影



バルブ撮影 ストロボ/バル ブボタンを押し、 表示パネルに (3) B) 表示を出

して撮影します。

シャッターボタンを押している間、シャッターが開いて最長5分までの長時間露出ができます。 花火や夜景の撮影にご利用いただけます。撮影時は、カメラぶれを防ぐため三脚などに固定してください。



バルブシンクロ 撮影

ストロボ/バル ブボタンを押し、 表示パネルに


\$ B の表示を 出して撮影しま

す。バルブシンクロ撮影ではストロボが使えますので、夜景などを背景にした人物撮影ができます。



バルブ撮影 ISO100で約4秒の撮影

セルフタイマー撮影



さい。

セルフ/リモコンボタンを押して、表示パネルに (**) 表示を出して撮影します。



写したいものにピントを合わせてから、さらに シャッターボタンを押すと、約10秒後にシャッ ターが切れます。

セルフタイマーの作動中は、表示パネルの の点滅とセルフタイマーランプの点灯で知らせます。シャッターが切れる約3秒前から、ラン プは点滅に変わります。

31

リモコン撮影

- カメラ前面に立ってセルフタイマーをスタートさせると、写したいものにピントが合わなくなることがありますので、ご注意ください。
- セルフタイマーをスタートさせた後に中止したいときは、シャッターボタン以外の操作ボタンを押してください。
- ストロボ撮影のときは、ストロボの充電 完了[赤ランプ点灯]を確認してから、 セルフタイマーを作動させてください。
- セルフタイマーを使ってバルブ撮影をした場合、シャッター速度は約1/2秒になります。

- リモコンを使うと、カメラから離れた所から好みのタイミングで撮影することができます。 リモコンのシャッターボタンを押すと3秒後にシャッターが切れます。
- ※リモコン撮影するときは、三脚などをご利用ください。
- ※リモコン撮影時もカメラ側の各露出モードとの組み合わせによる撮影ができます。ただし、撮影方式は、「1コマ」撮影だけとなり、「セルフタイマー撮影」は使用できません。
- ※バルブ撮影のときは、リモコンのシャッターボタンを押している間、シャッターが開き続けます。[最長約5分]

カメラのセルフ/リモコンボタンを押して、表示パネルに T を出します。



リモコン各部名称






ランプの点滅

撮影モードをリモコン撮影モードにするとカメ ラ前面のセルフタイマーランプがゆっくり点滅 し、リモコン撮影ができることを知らせます。

- ※リモコン撮影モードのまま、約5分間放置すると、自動的に電源OFFになります。再びご使用になる場合は、電源スイッチを入れ直してください。
- ※ このとき、カメラのシャッターボタンを押すと通常の1コマ撮影になります。

33



撮影

ファインダーで構図を決め、オートフォーカスフレームを写したいものに合わせます。 カメラから離れてリモコン受光窓にリモコン投 光部を向け、リモコンのシャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが3秒間早い点滅をした後シャッターが切れます。 ※ リモコン撮影時のフォーカスロックはできませんので、リモコンのシャッターボタンを押したときのオートフォーカスフレームに合っているものに、ピントが合います。

リモコン撮影のできる距離


- カメラ前面受光窓の真正面から約 5m 以内
- 逆光時はリモコン撮影ができないことがあります。その場合は、通常のセルフタイマー撮影をご利用ください。
- ◆ ストロボ充電中はリモコン操作はできません。
- ※ リモコンを使用しないときは、ソフトケースのポケットに入れておくと便利です。[6ページ参照]

リモコン用電池の寿命

約30,000 回送信することができます。 電池の 交換は最寄りのペンタックスサービスセンター にご用命ください。[有料]


35

パノラマ撮影



このカメラでは、撮影途中でも自由にバノラマと標準撮影とを切り替えることができます。 パノラマ撮影ではフィルム上で横長に写りますの で、パノラマプリントにするとダイナミックな 写真が楽しめます。

- 1. **パノラマ撮影に切り替えます** パノラマ切り替えスイッチを P に合わせる とパノラマ撮影モードになります。
- ※パノラマに切り替えると、ファインダー内がパノラマ用に横長になります。



2. 撮影します

パノラマの視野枠内に写したいものを入れ て撮影してください。

● 1m より近距離でのパノラマ撮影は、ファインダーで見える範囲と実際に写る範囲の差が大きくなりますので、お勧めできません。



赤線は日付や時刻の写し込まれる位置

パノラマデートについて

標準撮影と同様にパノラマ撮影でも画面内右下 に日付や時刻を写し込むことができます。 使い 方は標準撮影の場合と同じですので、「デート の使い方」39ページをご覧ください。

標準デートとパノラマデートの切り替えは、パ ノラマ切り替えスイッチのセットにより自動的 に行なわれます。 パノラマプリントについて

パノラマモードで撮影されたフィルムの現像/ プリントをご依頼になるときは、必ず付属のパ ノラマシールをフィルム[パトローネ]に貼り、 パノラマプリントとご指定ください。

● パノラマと標準撮影を途中で切り替えて 撮影した場合→

混在

● フィルム全数をすべてパノラマで 撮影した場合→

全数パノラマ


37

- ※パノラマモードで撮影した場合、通常の同時プリントに比べ日数、料金がかかります。 詳しくは、お店でおたずねください。
- ※バノラマ撮影では、図のように標準撮影のフィルム1コマ分の上下をカットするだけですから撮影枚数は、標準撮影のときと同じです。



- ※ バノラマでは、フィルム上に約13mm×36mmの大きさで画像を写し込み、プリント段階では約12mm×35mmの範囲のプリントを行ないます。ただし、この範囲はズーミング位置によって多少違います。
- ※ パノラマプリントは89×254mm のサイズにプリントされます。これは標準撮影されたフィルムを六ツ切りサイズに引き伸ばしたものとほぼ同じ倍率になります。

デートの使い方



● DATE : 切り替えボタン② ズームレバー : 調整レバー

このカメラは、2030 年までのオートカレンダー 機能を持っています。日付や時刻の表示は、製 品出荷時にほぼ正しくセットしてあります。 モードの切り替え

の DATE ボタンを指で押して、希望の表示を出します。

※ 日付や時刻を写し込みたくない場合は、 ----- に合わせます。

※ デート表示窓の M は「月」 の位置を示しています。

※ 電源が OFFでは、モードの 切り替えはできません。



39

日付や時刻の修正

- 1. の DATE ボタンを3秒間押し続けると「年月日」表示の「年」とズームレバー表示が点滅します。
- ② DATE ボタンを一回押すごとに点滅表示が[年→月→日→時→分]の順に移動します。修正したい表示を点滅させてください。
- 3. ② のズームレバーを左右に回すと点滅している数値を変更することができます。右に回すと数値は進み、左に回すと戻ります。回し続けると約1秒後からは続けて変化します。
- ※「分」表示の点滅状態で、DATE 時報などに合わせて押すと0秒にセットされます。

- ※ 電源が OFF では、日付や時刻の修正はできません。
- ※修正中[点滅表示中]は、シャッターを切ってもデータは写し込まれません。
- ※ 日付や時刻は、次のように表示されます。
 年=94~30 [1994~2030]
 月=1~12 日=1~31
 時=0~23 分=00~59
- ※電池交換を行なうと、デートは「94年1月1日」にリセットされ、写し込み禁止-----モードに戻ります。
- ※電池交換直後の修正では、●の DATE ボタンを3秒間押さなくても「年月日」の「年」とズームレバー表示 が点滅し、修正モードになります。

デートの写し込みについて

写し込みたい日付や時刻を選んで表示窓に出しておけば、シャッターを切るごとに写し込まれます。


- ※「年月日」と「日時分」を同時に写し込むことはできません。
- ※標準デートとパノラマデートの切り替えは、 パノラマ切り替えスイッチのセットにより 自動的に行われます。
 - 日付や時刻が写る部分に白・黄色などの明るい被写体が来ると、日付や時刻が見えにくくなります。日付や時刻が写る部分には明るいものが来ないようにしましょう。
 - 規定枚数を越えたコマでは、デートが正 しく写し込まれない場合があります。



※この写真の数字はハメコミ合成です。

41

電池の消耗警告








撮影できるフィルム本数 [24枚撮り] 通常の撮影モードでストロボの使用率を 50%にした場合 約15本 [CR123A電池・当社試験条件による] 電池を交換するときの注意

- 電池の交換は、電源をOFFにして行なってください。
- 2. 電池は、デート用電源と共用です。交換後は日付および時刻の修正を行ってください。 [修正は40ページをご覧ください。]
- ※ フィルム枚数は電池を交換しても、そのま ま記憶されています。

電池の交換[電源を OFF にします]







1. 電池ぶたを開けます

ストラップのピンを利用して電池ぶたのロッ クを矢印方向に引いて電池ぶたを開けます。

2. 電池を入れます

電池ぶたの+-表示に合わせて、リチウム 電池を正しく入れます。

使用電池 [3 Vリチウム電池1本] CR123A相当品

3. 電池ぶたを閉めます

電池ぶたを矢印方向に押します。 電池ぶたが正しくロックされると、「カチッ」 と音がします。

- 電池が正しく入っている場合は、電池ぶたを取り付けたとき、ズームレンズが少し動きます。
- 電池ぶたを開けると、デートが「94年1 月1日」にリセットされ、写し込み禁止-- -- -- になります。

「修正は40ページをご覧ください。]

43

カメラを安全にお使いいただくために(2)

⚠ 警告

- カメラを分解しないでください。カメラ内部には高電圧部があり、感電の危険があります。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。 小さなお子様がストラップを首に掛けないようにご注意ください。
- 太陽を直接見ないでください。長時間見ていると目を痛めることがあります。
- カメラを水に濡らさないでください。 感電の危険があります。
- ★ 電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

^注意

- 目の近くでストロボを発光させないでください。目を痛めることがあります。 特に、乳幼児にはご注意ください。
- 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解や充電をしないでください。破裂・発火の恐れがあります。
- ↑ カメラ内の電池が発熱・発煙を起こしたときは、速やかに電池を取り出してください。この場合、やけどに十分ご注意ください。

取り扱い上の注意

- 汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・高温多湿の所は避けてください。特に車の 中は高温になりますのでご注意ください。
- 防虫剤や薬品を扱う所は避けてください。
 また、カビ防止のためケースから出して、
 風通しの良い所に保管してください。
- このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる所では使用できません。
- 強い震動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・車・船などの震動は、クッションなどを入れて保護してください。

- レンズ、ファインダー窓のホコリはブロワーで吹き飛ばし、きれいなレンズブラシで取り去ってください。
- ・業務用または過酷な条件での使用には、お 勧めできません。
- 高性能を保つため、1~2年毎に定期点検をしてください。長期間使用しなかったときや、大切な撮影の前には点検や試し撮りをしてください。
- カメラの使用温度範囲は-10℃~50℃です。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外 に水滴が生じます。カメラをバッグやビニー ル袋などに入れ、温度差を少なくしてから 取り出してください。
- ・ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩 分などがカメラの中に入らないようにご注 意ください。故障の原因になります。雨や 水滴などが付いたときは、良く拭いて乾か してください。

45


こんなときは? [詳しくは、各ページをご覧ください。]

修理を依頼される前にもう一度、次の点をお調べください。

症状	原因·対処		
症状1:シャッターが切れない。	原因・対処 1: ● 電源スイッチが OFF になっていませんか。スイッチを ON にしてください。[8ページ] ● 電池は入っていますか。電池が消耗していませんか。[42ページ] ● 表示窓に [7] が点滅している場合は、フィルムが終了しています。新しいフィルムと交換してください。[24ページ]		
症状2:写真の出来が良くない。	 原因・対処2: ビントを合わせたいものにオートフォーカスフレームを合わせて 撮影してください。[19ページ] 指や髪などで測距窓を覆わないようにして、シャッターボタンは 静かに押してください。[10ページ] 測距窓が汚れていませんか。[19ページ] 		
症状3:ズームレンズが勝手に収納された。 【電源がひとりでに切れた】	原因・対処3: ● 電源 ON のまま放置した場合は、放置後約3分間たつと、自動的に OFF になります。[9ページ] ● リモコン使用時は、放置後約5分間たつと、自動的に OFFになります。[33ページ]		

症状	原因・対処		
症状 4 : リモコンによる操作が出来ない。	原因・対処4: ● リモコンが作動するのは、カメラの正面で約5mです。この範囲内でリモコンを操作してください。[35ページ] ● 逆光時はリモコンが作動しないことがあります。[35ページ] ■ ストロボ充電中。充電が完了するまで待ってください。[35ページ] ● リモコンの電池が消耗している。[35ページ]		
症状 5 : 暗くないのにストロボが発光 する。	原因・対処 5 : ● 逆光のときにもストロボが自動発光します。[20 ページ] ● 日中シンクロ撮影になっている。[28ページ]		
症状 6:表示パネルに H や U など の表示がでる。	原因・対処6: ● ズームレバーなどを動かしてみてください。表示が消えればその ままご使用になれますが、度々出る場合には故障の可能性があり ます。		

表示パネル



	部の名称	
0	赤目軽減[26	ページ]
0	デート[39	ページ]
	フィルム巻き戻し[24	
	フィルムカウンター[14	
0	電池消耗警告[42	ページ]
0	ズームレバー[40	ページ]
0	セルフタイマー[31	ページ]
8	リモコン撮影[33	ページ]
0	低速シャッター[29	ページ]
1	バルブ[30	ページ]

■ ストロボ ON ……………[28 ページ]● ストロボ OFF ………[29 ページ]

液晶表示[LCD]について

- 約60℃の高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅く なることがあります。これは液晶の性質 によるもので故障ではありません。

49

ストロボ撮影可能距離と赤目現象

ISO100、200、400 以外のフィルムを使用したときのストロボ撮影距離範囲[ネガカラーフィルム使用時]

レンズ ISO	25	50	800	1600	3200
35mm(♦♦♦)	0.5~2.3 m	0.5~3.2 m	0.5~12.7 m	0.5~18.0 m	0.6°~25.4 m
80mm(♠)	0.5~1.1 m	0.5~1.5 m	0.5~6.1 m	0.5~8.7 m	0.5~12.2 m

^{*} 高感度のため近距離では露出オーバーになることがあります。

ストロボ撮影の赤目現象

ストロボ撮影で人物の目が赤く写ることがあります。これは、目の網膜にストロボの光が反射して発生する現象です。人物の周りを明るくしたり、撮影距離を近くにしてレンズを広角側で撮影すると、発生しにくくなります。

アフターサービスについて

1. 修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。郵送の場合は、カメラの化粧箱などを利用して、輸送中の衝撃に耐えるようしっかり包装し、書留小包便でお送りください。不良見本のフィルムやプリント、また故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。



- 2. 保証期間中[ご購入後1年間]は保証書[販売店印および購入年月日が記入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社各サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にご負担願います。
- 保証期間以後の修理は原則として有料です。 運賃諸掛りについてもお客様にご負担願い ます。
- 4. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り 後7年間を目安に保有しております。した がって本期間中は原則として修理をお受け 致します。なお、期間以後であっても修理 可能の場合もありますので当社の各サービ ス窓口にお問い合わせください。
- 5. 海外旅行をなさる場合、各サービス窓口で お手持ちの保証書と交換に国際保証書を発 行しております。[保証期間中のみ有効]

51

主な仕様

形式…………ズームレンズ内蔵フルオート 35mm レンズシャッターカメラ[デート付き]

使用フィルム………35mmDXフィルム専用[135 パトローネ入り] ISO25~3200 自動感度セット[1EVステップ]

DX 以外=ISO25 固定

画面サイズ······24×36mm[パノラマ撮影時は 13×36mm]

フィルム入れ……オートローディング、裏ぶた閉じにより1枚目まで自動巻き上げ

巻き上げ………自動巻き上げ式

巻き戻し………フィルム終了時自動巻き戻し式[巻き戻し時間 : 24 枚撮りフィルムで約20秒]巻き戻し終

了時自動停止、途中巻き戻し可能

撮影枚数………自動復元順算式、巻き戻しに連動[減算]

外部表示……表示パネルに LCD 液晶表示

レンズ······ペンタックス 35~80mmF4.1~8.7 電動ズームレンズ 6 群 7 枚 画角 63° ~30.5°

ピント合わせ···········位相差検出式 5 点測距方式、フォーカスロック付き、測距範囲=0.5m~∞[無限遠][最大倍

率約 1/5.4×]、補助光あり

ズーミング………電動式

シャッター············プログラム AE 電子式シャッター=約 1/400 ~ 2 秒、バルブ[1/2 秒~ 5 分、電磁レリーズ

セルフタイマー……電子式赤ランプ表示、作動時間約 10 秒、作動後の解除可能

ファインダー……実像式ズームファインダー、視野率 83%、倍率 0.42×[35mm 側] 0.85×[80mm 側] 視度 調整付き -3~+1D[ディオプトリー]、オートフォーカスフレーム、視野枠、近距離視 野補正枠[標準撮影用]、パノラマ視野枠、緑ランプ点灯:撮影可能・点滅:測距不能警告、

赤ランプ点灯:ストロボ発光・点滅:ストロボ充電中

露出…………プログラム式自動露出(マルチ測光)

露出連動範囲[ISO100] オート、日中シンクロ時=EV9.5~EV17[35mm 側] EV12 ~ EV17.5[80mm 側] 低速シャッター撮影時=EV3.5~17[35mm 側] EV5.5~17.5[80mm

側] 逆光時自動露出補正可

露出計スイッチ……シャッターボタン

ストロボ·············オートストロボ内蔵[赤目軽減機能付き]、オート=低輝度、逆光時自動発光、ストロボ ON

=日中シンクロ/低速シンクロ[2秒まで使用可能]、ストロボ OFF =発光停止、 バルブシ

ンクロ=1/2秒~5分、ストロボソフト発光機能付き

ストロボ撮影範囲······[ISO100 使用時] 35mm 側=0.5~4.5m、80mm 側=0.5~2.2m

ストロボ充電時間……約5秒 [当社試験条件による]

リモコン………赤外線リモートコントロール、リモコンシャッターボタン押しで3秒後撮影、作動距離=

カメラ前面 5m 以内

リモコン電源………リチウム電池[CR1620] 1 個[サービスセンター交換]

リモコン大きさ

質量[重さ]······22.0[幅]×50.0[長]×9.5[厚]mm 9g [電池含む]

雷源………3Vリチウム電池[CR123A相当品]1本使用

撮影可能本数·······24 枚撮りフィルム使用時 約 15 本[ストロボ 50%使用、当社試験条件による]

電池消耗警告・・・・・・・表示パネルに ┃ が点灯、点滅時シャッターロック

デート機構…………クォーツ制御・液晶表示式デジタル時計、オートカレンダー[西暦 2030 年まで、 閏年 は自

動修正]、パノラマ時写し込み可能

データ写し込み方法…フィルム前面からの写し込み

データの種類…………①年・月・日 ②日・時・分 ③-- -- [データ写し込み無し] ④月・日・年 ⑤日・月・

年

大きさ・質量[重さ]…124.0[幅]×65.0[高さ]×33.5[厚み]mm 210g[電池別]

付属品………ストラップ、ソフトケース、リモコン

53

PENTAX ESPIO 80 DAT DATA

クイックガイド (このページは、切り取ってソフトケースなどに入れてお使いください。)こんな写真を撮りたいと思ったときに、下の表示を出すだけで簡単に撮影ができます。

4 ボタン

オート

最も一般的なモードです。暗い所や逆光では自 動的にストロボが発光します。

4 日中シンクロ

明るくても暗くても常にストロボが発光します。 帽子をかぶった人物撮影など、逆光以外で人物 が暗くなってしまう時に使います。

❸ ■ 低速シャッター

暗くてもストロボを発光させません。ストロボ が使えない美術館や室内の照明を利用した撮影 をしたいときに使います。

4 ■ 低速シンクロ

タ景をバックにした人物撮影などで、人物にストロボを当てることで、夕景と人物をバランスよく撮影できます。

係 B バルブ

花火や夜景の撮影に使います。シャッターボタンを押している間シャッターが開き続けます。

∮ B バルブシンクロ

バルブ撮影でストロボを発光させます。夜景を バックにした人物撮影などに使います。 ボタン

といフタイマー

自分自身も写真に写りたいときに使います。10


秒後にシャッターが切れます。

₫ リモコン

カメラから離れたところからシャッターを切る ことができます。

リモコンのシャッターボタンを押すと 3 秒後に シャッターが切れます。

PENTAX ESPIO 80 DAT DATA



フィルムの途中巻き戻し

フィルムを途中で取り出したいときは、次の操 作をしてください。

- 1. 電源をONにして、セルフ/リモコンボタン を3秒以上押し続けると、表示パネルに **▶●** マークが表れて、途中巻き戻しモー ドになります。
- 2. セルフ/リモコンボタンを押したまま、シャッ ターボタンを押すと、巻き戻しが始まりま す。巻き戻しが終わるとモーターは止まり が点滅して知らせます。

日付や時刻の修正

- DATE ボタンを3秒間押し続けると「年 月日」表示の「年」とズームレバー表示 が点滅します。
- 2. DATE ボタンを一回押すごとに点滅表示 が[年→月→日→時→分]の順に移動します。 修正したい表示を点滅させてください。
- 3. ズームレバーを左右に回すと点滅している 数値を変更することができます。右に回す と数値は進み、左に回すと戻ります。回し 続けると約1秒後からは続けて変化します。
- 4. 修正後は、DATE ボタンを押して、「年月 日」表示に戻して点滅をなくします。
- ※「分」表示の点滅状態で、DATE ボタンを 時報などに合わせて押すとり秒にセットさ れます。

55

●お問い合わせは次の各サービス窓口へ

ベンタックスフォーラム 〒163-04 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビル (250億) 旭光学 東 京サービスセンター 〒104 東京都中央区銀座西8丁目10番地 (土橋交差点交番並び)

- 札 幌サービスセンター 〒060 仙 台サービスセンター 〒980
- 新 潟サービスセンター 〒951 横 浜サービスセンター 〒231
- 静 岡サービスセンター 〒420
- 名古屋サービスセンター 〒461 金 沢サービスセンター 〒920
- 大 阪サービスセンター 〒542
- 広 島サービスセンター 〒730
- 福 岡サービスセンター 〒810
- お客様相談室-一〒104
- 広島市中区大手町3丁目7番2号 大東京火災広島ビル 福岡市博多区中洲中島町3番8号
- 東京都中央区銀座西8丁目10番地(土橋交差点交番並び)

金沢市尾張町2丁目8番23号 太陽生命ビル

仙台市青葉区中央2丁目2番10号 仙都会館

静岡市伝馬町24番2号 住友建設ビル

大阪市中央区南船場1丁目17番9号

名古屋市東区泉1丁目19番8号

新潟市本町通七番町1153番地 新潟本町通ビル

横浜市中区不老町1丁目6番9号 横浜エクセレント▼ビル

- ☎03(3348)2941(代)
- ☎03(3571)5621(代)
- 札幌市中央区北10条西18丁目36番地 ペンタックス札幌ビル ☎011(612)3231(代)
 - **☎**022(261)5681(代)
 - ☎025(224)8391(代)
 - ☎045(681)8771(代)

 - **☎**054(255)6308(代)
 - ☎052(962)5331(代) ☎0762(22)0501(代)
 - 四 06(271)7996(代)
 - ☎082(248)4321(代)
 - ☎092(281)6868(代)
 - ☎03(3572)6479

※日曜・祝日および土曜日は原則として休みます。

ただし、年末年始を除きベンタックスフォーラムは年中無休です。

ペンタックスファミリーのご案内

ペンタックスファミリーは、 ペンタックス愛用者の写真クラブで す。年4回の会報と写真年鑑の配布、イベントへの参加や修理料 金の会員割引など様々な特典があります。

お申し込み・お問い合わせは下記ペンタックスファミリー事務局 まで。

〒100 東京都千代田区永田町1丁目11番1号 三宅坂ヒル3F 2503 (3580) 0336



旭光学工業株式会社 〒174 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 ペンタックス販売株式会社 〒100 東京都千代田区永田町1丁目11番1号